

ITALIANO**DESCRIZIONE GENERALE**

Il rivelatore termico differenziale **FDT500** con microprocessore ed isolatore di corto circuito, offre la massima affidabilità e accuratezza per la rilevazione della temperatura.

Il rilevatore è del tipo a soglia fissa, una condizione di allarme verrà quindi attivata quando la temperatura supera il limite di classe A1S.


FDT500 memorizza automaticamente, nella sua memoria non volatile, le trenta misure precedenti e le 30 misure successive ad una condizione di allarme.

Queste misure possono essere visualizzate, in forma grafica o testuale, sul display della centrale.

Questa funzionalità è molto importante per analizzare a posteriori le condizioni del rivelatore prima e dopo che la condizione di allarme è stata rilevata.

Il LED bicolore, in condizioni operative, indica lo stato del rivelatore mentre, in modalità service, può essere utilizzato per visualizzare l'indirizzo del rivelatore tramite una funzione attivata dalla centrale.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale programmazione delle centrali ELKRON serie FAP54.



MANUTENZIONE *(personale addestrato)*

In generale nessuna manutenzione è richiesta per questo tipo di rivelatore.

In particolari condizioni ambientali di esercizio (alto tasso di umidità, polvere, sporcizia) per mantenere il corretto funzionamento, si raccomanda di pulire l'elemento sensibile almeno una volta all'anno.


Rimuovere il rivelatore dalla base e soffiare l'elemento sensibile con aria compressa.

INDIRIZZAMENTO

L'indirizzo (1-128) è impostato via software e memorizzato su una memoria non volatile. Il rilevatore può essere indirizzato dalla centrale in modalità automatica o manuale. Per ulteriori dettagli si veda il manuale di programmazione della centrale.

MONTAGGIO

Appoggiare il rilevatore sulla base; premere e contemporaneamente ruotare in senso orario finché esso entra nella sua sede come illustrato in figura.



COLLEGAMENTI

Il rilevatore termico differenziale deve essere utilizzato insieme alle basi standard SD500 o SD500R. Per ulteriori esempi di collegamento fare riferimento alle basi standard SD500 - SD500R.

Il rilevatore FDT500 deve essere utilizzato esclusivamente con le centrali ELKRON della serie FAP.

TESTING (personale addestrato)

Prima di iniziare le operazioni di test, comunicare all'autorità competente che il sistema è temporaneamente fuori servizio a causa della manutenzione in corso.

I rivelatori possono essere testati nel seguente modo:

Test Funzionale

Questo test è una simulazione di temperatura elevata.

Usare un getto d'aria calda sull'elemento sensibile del rivelatore fino a che la condizione di allarme non viene rilevata.

Al termine delle operazioni di test, riportare il sistema nelle normali condizioni operative e comunicare il ripristino alle Autorità competenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento	20 Vcc (-15%, +10%) modulata
Assorbimento medio (Condizioni normali)	250 µA @ 20Vcc
Assorbimento medio (Condizioni di allarme)	2 mA @ 20Vcc
Soglia di allarme statico	58°C ± 5%
LED Bicolore	Rosso fisso: Stato di allarme
	Rosso lamp. lento (2s): Stato di allarme con SLC tensione operativa <17V
	Verde lamp. lento (2s): Stato normale
	Verde lamp. veloce: indirizzo duplicato
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50°C ± 2°C (14 ÷ 122°F)
Umidità relativa	93 % ± 2 % non-condensante
Temperatura di immagazzinamento	-30 ÷ 70 °C (-22 ÷ 158°F)
Dimensioni :	Diametro 90 mm (3.54 inc) Altezza 40 mm (1.57 inc)
Peso	70 g
Materiale contenitore	ABS V0
Conforme alle norme	EN54-5: 2000/A1 :2002 EN54-17: 2005/AC:2007 CLASS A1S
Rilevatore termico differenziale : FDT500 Urmet S.p.A. 1293-CPD-0342 DoP n. 1293-CPR-0342	
 08 1293	
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il costruttore.	

ENGLISH



MAINTENANCE

(trained personnel)

Generally no maintenance is needed for this type of detector.

If the environmental conditions where the detector is installed are not ideal (presence of high rate of humidity, dust, dirt) to maintain optimal operation is recommended to clean the sensing element at least once per year.

Remove the detector head from the base and carefully clean the sensing element with pressurised air.

ADDRESSING



The address (1-128) is software set and stored in a non-volatile memory.

The detector can be addressed, in manual or automatic mode from the Control Panel.

For further details see Control Panel's programming manual.

MOUNTING

Lean the detector head on the base; while pressing, turn it clockwise until it enters in the seat of the base as illustrated in the figure.



CONNECTIONS

The detector head must be used in conjunction with SD500 or SD500R standard base.

For example of connections, please refer to the standard base's SD500 - SD500R manual.

The FDT500 is only to be used with ELKRON FAP series Control Panels.

TESTING (*trained personnel*)

Before testing, notify to competent authority that the system is temporarily out of service due to maintenance operations.

The detectors can be tested in the following way:

Functional test

It is a simulation of high temperature.

Use a hot air flow on the thermal element of detector until the alarm occurs.

At the end of testing operations, restore the system to normal operation and notify the status to the competent Authorities.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating voltage	20 Vdc (-15%, +10%) modulated
Average power consumption (Normal condition)	250 µA @ 20Vdc
Average power consumption (Alarm condition)	2 mA @ 20Vdc
Static Alarm Threshold	58°C ± 5%
Bi-colour LED	Red steady: alarm condition Red blinking slow (2s): alarm condition with SLC operating voltage < 17V Green blinking slow (2s) : normal condition Green blinking fast : duplicate address
Operating temperature	-10 ÷ 50°C ± 2°C (14 ÷ 122°F)
Relative humidity	93 % ± 2 % non-condensing
Storage/shipping temperature	-30 ÷ 70 °C (-22 ÷ 158°F)
Dimensions :	Diameter 90 mm (3.54 inc) Height 40 mm (1.57 inc)
Weight	70 g
Enclosure material	ABS V0
In compliance with	EN54-5: 2000/A1 :2002 EN54-17: 2005/AC:2007 CLASS A1S
Heat detector mod. FDT500	
Urmet S.p.A. 1293-CPD-0342	
DoP n. 1293-CPR-0342	
Further information are available to the manufacturer.	 08 1293

ESPAÑOL



DESCRIPCIÓN GENERAL

El sensor térmico **FDT500** con microprocesador y aislador de corto circuito, ofrece la máxima fiabilidad y seguridad en la detección de la temperatura.

Este sensor es del tipo umbral fijo, una condición de alarma será activada cuando la temperatura supere el límite establecido para la clase A1S.

FDT500 memoriza automáticamente, en su memoria no volátil, las treinta medidas anteriores y las 30 medidas siguientes a una condición de alarma.

Esta medida puede ser visualizada, de forma gráfica o textual, sobre el display de la central.

Esta funcionalidad es muy importante para analizar a posteriori la condición del sensor antes y después que la condición de alarma haya sido detectada.

El LED bicolor, en condición operativa, indica el estado del sensor mientras, en modalidad de servicio, puede ser utilizado para visualizar la dirección del sensor mediante una función específica desde la central.

Para más información ver al manual de programación de la central ELKRON serie FAP.

MANTENIMIENTO (*personal autorizado*)

En general no se requiere ningún mantenimiento para este tipo de sensor.

En condiciones ambientales especiales de funcionamiento (alto nivel de humedad, polvo, suciedad) se recomienda limpiar el elemento sensible al menos una vez al año.

Quitar el sensor de la base y soplar el elemento sensible con aire comprimido.



DIRECCIONAMIENTO

La dirección (1-128) es dada vía software y memorizada en una memoria no volátil.

El pulsador puede ser direccionado desde la central manualmente o automáticamente. Para más detalle ver el manual de programación de la central.

MONTAJE

Apoyar el sensor sobre la base; apretar y al mismo tiempo girar en sentido horario hasta que encaje el sensor tal como se ilustra en la figura.



CONEXIONADO

El sensor térmico digital debe ser utilizado con la base estándar SD500 o SD500R. Para ejemplos de conexiónado ver el manual de la estándar SD500 - SD500R.

El sensor FDT500 debe ser utilizado exclusivamente con la central ELKRON de la serie FAP.

PRUEBA (*personal autorizado*)

Antes de iniciar la prueba, comunicar a la autoridad competente que el sistema estará temporalmente fuera de servicio a causa del mantenimiento.

El sensor puede ser testeado del siguiente modo:

Test Funcional

Este test es una simulación de temperatura alta. Aplicar un flujo de aire caliente sobre el elemento sensible del sensor hasta que el mismo entre en la condición de alarma.

Al terminar la operación de test, dejar el sistema en su condición normal de funcionamiento y avisar a la autoridad competente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de funcionamiento	20 Vcc (-15%, +10%) modulada
Consumo medio (Condición normal)	250 µA @ 20Vcc
Consumo medio (Condición de alarma)	2 mA @ 20Vcc
Temperatura de alarma estatica	58°C ± 5%
LED bi-color	Rojo fijo: Estado de alarma Rojo inter. lento (2s): Estado de alarma con SLC tensión operativa <17V Verde inter. lento (2s): Estado normal Verde inter. rápido: dirección duplicada
Temperatura de func.	-10 ÷ 55°C ± 2°C (14 ÷ 131°F)
Humedad relativa	93 % ± 2% no-condensada
Temperatura de almacenamiento	-30 ÷ 70 °C (-22 ÷ 158°F)
Dimensiones :Diámetro Altura	90 mm (3.54 inc) 40 mm (1.57 inc)
Peso	70 g
Material contenedor	ABS 0
Conforme a la norma	EN54-5: 2000/A1: 2002 EN54-17: 2005/AC:2007 CLASS A1S
Sensor térmico diferencial FDT500 Urmet S.p.A. 1293-CPD-0342 DoP n. 1293-CPR-0342	 08 1293
El fabricante dispone de información adicional.	



ELKRON

Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
Milano: Tel. +39 02.334491- Fax +39 02.33449213
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it

ELKRON è un marchio commerciale di URMET S.p.A.
ELKRON is a trademark of **URMET S.p.A.**
ELKRON es una marca registrada de **URMET S.p.A.**
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) – Italy
www.urmet.com